

Konfigurationsanleitung



24-Nadeldrucker OKI 5100FB (Flachbett)

im Direktanschluss an

CARD STAR/medic2

CARD STAR/memo3







Copyright Via da Vinci.dialog GmbH

Menu print ? Emulation Mode EPSON LO LQ Courier 10 CPI Print Mode Pitch No Proportional Spacing Style Size Normal Single Character Set Language Set Zero Character Set II ASCII Unslashed Code Page Slashed Letter 0 ISO 8859-15 NO Multi Pass Rcv Buffer Bi-Directional 64K Print Suppress Effective Auto LF Yes NO Reset Inhibit Select Language Set NO Combined Impact Mode Print Direction Command Power Saving Power Save Time Normal Valid Enable 5 min PE Detection ON Table Print Standard Carriage Position when cut sheet Gap 1 Carriage Position when cut sheet Gap)1 Paper Width Mode Continuous paper top LF adjust Gap 1 Middle Middle Mode1 Continuous paper top LF adjust Gap 2 Continuous paper top LF adjust Gap 3 Continuous paper top LF adjust Gap 4 Ö Ö 0 Line Spacing Form Tear-Off Skip Over Perforation Page Length(Continuous) TOF(Continuous) 6 LPI Off NO 12" 6.35 mm(1/4")Initial Position Auto Eject Position Page Length(Cut Sheet) TOF(Cut Sheet) Wait Time FF Function Print 6.35mm(1/4") 11 2/3 1Chr.Set Pos. 500ms Eject Buffer Print I-Prime Auto Feed XT I/F Bi-Direction Parity Valid Enable None 8 bit DTR & X-ON/X-OFF Serial Data 7/8 Bits Protocol Protocol Diagnostic Test Baud Rate DTR Signal Busy Time TOF Adjustment(Cut Sheet) Rear Load Adjustment Cut Position Adjust Registration Low NO 19,200 bps Ready on Power UP 0.2 sec 0 0 0 Registration Low -3 Please set gaplever to normal position and set 1Ply paper Registration Normal -3 Please set gaplever to normal position and set 1Ply paper Registration High1 -2 Please set gaplever to normal position and set 1Ply paper Registration High2. -1 Please set gaplever to normal position and set 1Ply paper LF Revise(Cut Sheet) 0 Emulation Mode EPSON ~ 3 EPSON LQ Save menu



Folgende Drucker-Menü-Punkte müssen geändert werden:

- 1. Code Page
- 2. TOF Cut Sheet)
- 3. Parity
- 4. Baud Rate

Code Page ändern von USA auf ISO 8859-15

- Drucker ausschalten
- Taste LOAD/Park am OKI5100FB gedrückt halten und Drucker einschalten
- Taste LOAD/Park nach 2 Sekunden wieder loslassen
- DIN A4 Blanko Papier einziehen lassen Abdeckklappe des Druckers öffnen
- 10 x die Taste SEL drücken bis der Menüpunkt Code Page auf dem DIN A4 Blatt erscheint
- 8 x die Taste LF/FF bei gedrückter LOAD/Park Taste betätigen bis ISO 8859-15 erscheint

Menu print ?	
Emulation Mode	FPSON LO
Print Mode	10 Courier
Ditch	10 CDT
Duanautianal Canaina	No.
eroportional spacing	Normal
SCATE	Normal
Size	Single
Character Set	Set II
Language Set	ASCII
Zerō Character	Unslashed
Code Page	USA
Code Pače	Macedonian
Code Page	POL 1
Code Pade	Windows Arabic
ansq ahoj	Arabic 864
Code Page	Acmo 708
Codo Pago	Acmo (100)
Code Page	Chook 727
coue raye	
Loge Page	720 8823-72
Save menu	



2. TOF (Cut Sheet) ändern auf 8.47 mm

- Drucker ausschalten
- Taste LOAD/Park am OKI5100FB gedrückt halten und Drucker einschalten
- Taste LOAD/Park nach 2 Sekunden wieder loslassen
- DIN A4 Blanko Papier einziehen lassen Abdeckklappe des Druckers öffnen
- 39 x die Taste SEL drücken bis der Menüpunkt TOF (Cut Sheet) auf dem Blatt erscheint
- 4 x die Taste LF/FF betätigen bis 8.47 mm (1/3") erscheint

Menu	print ?	
	Emulation Mode	EPSON LQ
	Print Mode	LQ Courier
	Pitch	10 CPI
	Proportional Spacing	No
Manua -	Style	Normal
	Size	Single
	Character Set	SetTT
	Language Set	ASCIT
	Zero Character	Unslashed
	Code Pane	TS0 8859-15
	Slached letter 0	No voo voo
	Multi Pace	Bi-Directional
	Rev Buffer	64K
	Drint Suppress Effective	Vac
	Auto 15	No
	Decet Inhihit	No
	Coloct Languago Cot	Combined
	Jelecc Language Jec Teasat Mada	Noveenl
	Duint Divertien Command	Norman Valid
	Pallan Causing	Vallu
	Poulon Cavo Timo	E min
	rower bave rime	ON
	Tabla Deint	Ctandavd
	Corrigoo Docition when out chect C	an 1 Middla
	Carriage rusicion when out sheet a	ap i Middle
	Danan Lidth Mada	Model
	Continuoue namer ton LE adjust Gan	1 A
	Continuous paper cop Er aujust dap	2 0
	Continuous paper cop ci dujust dup	A D
	Continuous paper cop il aujust dap Continuous paper top IE adjust Gan	J 0
	lina cossina	A UDT
	EAUM TAAL OFF	0 6 7 1
	Clip Ouch Doutonation	U I I N A
	Daga Lapath (Captinuaua)	1.01
	TOE/Continuous)	6 26 mm (1 / 1 1)
	Tur (concinuous)	0.3011111(1/4)
	Auto Eiget Desition	
	Auto cject Position	0.30mm(1/4°)
	raye rengin(iut sneet)	11 4/3 1 Chu Cat Dan
	TOP (CUL SHEEL)	1000 × 10000 × 10000 × 10000 × 10000 × 1000 × 1000 × 1000 × 1000 × 10000
	TOP (CUL SHEEL)	2 · 1 < mm (1 / 1 2 ")
	TOP (CUL SNEEL)	4.23mm(1/0")
	TOP (LUL STREEL)	0.35mm(1/4")
Cours	TUR(LUL SHEET)	8.4/mm(1/3")
odve	III & II LI	



3. Parity ändern auf Even

- Drucker ausschalten
- Taste LOAD/Park am OKI5100FB gedrückt halten und Drucker einschalten
- Taste LOAD/Park nach 2 Sekunden wieder loslassen
- DIN A4 Blanko Papier einziehen lassen Abdeckklappe des Druckers öffnen
- 45 x die Taste SEL drücken bis der Menüpunkt Parity auf dem Blatt erscheint
- 2 x die Taste LF/FF betätigen bis Even erscheint

Menu	print ? Emulation Mode Print Mode Pitch	EPSON LQ LQ Courier 10 CPI
	Style Size Character Set Language Set Zero Character	Normal Single Set II ASCII Unslashed
	Code Page Slashed Letter O Multi Pass Rcv Buffer Print Suppress Effective	ISO 8859-15 No Bi-Directional 64K Yes No
	Reset Inhibit Select Language Set Impact Mode Print Direction Command Power Saving	No Combined Normal Valid Enable
	PE Detection Table Print Carriage Position when cut sheet Gap 1 Carriage Position when cut sheet Gap)1 Paper Width Mode	S MIN ON Standard Middle Middle Model
	Continuous paper top LF adjust Gap 1 Continuous paper top LF adjust Gap 2 Continuous paper top LF adjust Gap 3 Continuous paper top LF adjust Gap 4 Line Spacing Form Tear-Off	0 0 0 6 LPI 0ff
	Skip Over Perforation Page Length(Continuous) TOF(Continuous) Initial Position Auto Eject Position Page Length(Cut Sheet)	No 12" 8.47mm(1/3") Print 6.35mm(1/4") 11 2/3"
	TOF(Cut Sheet) Wait Time FF Function I-Prime Auto Feed XT I/F Bi-Direction	1Chr.Set Pos. 500ms Eject Buffer Print Invalid Enable
Save	Parity Parity Parity menu	None Odd Even



Copyright Via da Vinci.dialog GmbH

4. Baud Rate ändern auf 9600 bps

- Drucker ausschalten
- Taste LOAD/Park am OKI5100FB gedrückt halten und Drucker einschalten
- Taste LOAD/Park nach 2 Sekunden wieder loslassen
- DIN A4 Blanko Papier einziehen lassen Abdeckklappe des Druckers öffnen
- 49 x die Taste SEL drücken bis der Menüpunkt Baud Rate auf dem Blatt erscheint
- Taste LF/FF betätigen bis 9.600 bps erscheint

Menu	print ?	
	Emulation Mode	EPSON LQ
	Print Mode	LQ Courier
	Pitch	10 CPI
	Proportional Spacing	No
	Style	Normal
	Size	Sinale
	Character Set	SetII
	Language Set	ASCII
	Zero Character	Unslashed
	Code Page	ISO 8859-15
	Slashed Letter 0	No
	Multi Pass	Bi-Directional
	Rov Buffer	64K
	Print Suppress Effective	Yes
	Auto IF	No
	Reset Inhibit	No
	Soloct Languago Sot	Combined
	Impact Mode	Normal
	Print Direction Command	Valid
	Douer Caving	Fnahlo
	Pouer Save Time	5 min
	DE Detection	ON
	Table Drint	Standard
	Carriada Docition uban out cheat Gan 1	Middle
	Carriade Position when cut cheet Gap 1	Middle
	Danar Width Mada	Model
	Continuoue namer ton LE adjust Gan 1	0
	Continuous paper top LF adjust Gap 2	ő
	Continuous paper top LF adjust Gap 3	õ
	Continuous paper top LF adjust Gap 4	õ
	line Spacing	6 LPI
	Form Tear-Off	Off
	Skin Over Perforation	No
	Page Length(Continuous)	12"
	TOF(Continuous)	8.47mm(1/3")
	Initial Position	Print
	Auto Eject Position	6.35mm(1/4")
	Page Length(Cut Sheet)	11 2/3"
	TOF(Cut Sheet)	1Chr.Set Pos.
	Wait Time	500ms
	FF Function	Eject
	I-Prime	Buffer Print
	Auto Feed XT	Invalid
	I/F Bi-Direction	Enable
	Parity	Even
	Serial Data 7/8 Bits	8 bit
	Protocol	DTR & X-ON/X-OFF
	Diagnostic Test	No
	Baud Rate	19,200 bps
	DTR Signal	Ready on Power UP
	DTR Signal	Ready on Select
	DTR Signal	Ready on Power UP
	DTR Signal	Ready on Select
	Baud Rate	19,200 bps
	Baud Rate	300 bps
	Baud Rate	19,200 bps
	Baud Rate	9,600 bps
Save	menu	



Einstellungen im CARD STAR/memo3

Schließen Sie nun das CARD STAR/memo3 an die serielle Schnittstelle des OKI ML5100FB an.

- Schalten Sie das CARD STAR/memo3 ein und wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt
- Admin-Funktionen aus und bestätigen Sie mit der grünen Taste
- Geben Sie Ihre Admin-Pin Nummer ein
- Wählen Sie den Menüpunkt Schnittstellen und bestätigen Sie dies mit der grünen Taste
- Wählen Sie den Menüpunkt Druckertyp aus und bestätigen Sie dies mit der grünen Taste
- Wählen Sie OKI ML5100 aus und bestätigen Sie dies mit der grünen Taste
- Betätigen Sie zweimal die rote X-Taste
- Wählen Sie nun im Hauptmenü den Menüpunkt "Kartendaten drucken"
- Auf dem Display erscheint der Hinweis "Bitte Karte einführen"
- Lassen Sie das zu bedruckende Formular in den OKI ML5100FB einziehen
- Führen Sie nun eine Versichertenkarte in den Kartenslot des memo3 ein
- Der Datensatz wird auf das Formular gedruckt

Wenn Sie einen gespeicherten Datensatz ausdrucken möchten, so wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt "**Drucken (Datensatz**)" statt "Kartendaten drucken"

Einstellungen im CARD STAR/medic2

Schließen Sie das CARD STAR/medic2 an die serielle Schnittstelle des OKI ML5100FB an.

- Schalten Sie das CARD STAR/medic2 ein
- Drücken Sie nacheinander die Tasten F und 0 Displayanzeige: Einstellungen
- Bestätigen Sie einmal mit der grünen Taste Displayanzeige: KVK/eGK
- Wieder mit der grünen Taste bestätigen
- Einmal die Pfeiltaste unter dem Buchstaben C drücken: Displayanzeige: Druckertyp
- Mit der Pfeiltaste unter C die Einstellung **Standard** oder wenn in Ihrer CARD STAR/medic
- Version schon vorhanden den Druckertyp OKI ML5100 auswählen
- Einmal mit der grünen Taste bestätigen
- 2 mal die rote X-Taste betätigen das Menü verlassen bis auf dem Display Betriebsbereit steht

Lassen Sie nun das zu bedruckende Formular in den Drucker einziehen und führen Sie die Versichertenkarte in den vorderen Kartenslot des CARD STAR/medic2 ein. Der Datensatz wird auf das Formular gedruckt.

Via da Vinci.dialog GmbH Hellgrundweg 109 22525 Hamburg Tel. 040/84 87 87 87 info@viadavinci.de www.ehealth-terminals.de