



## eHealth Terminal ST-1506

Zugelassene Desinfektionsmittel

# DESINFEKTION

Desinfizieren Sie das Terminal wie andere elektrische Geräte im Medizinbereich.

## **HINWEIS: Beschädigung des Touchscreens durch Druck oder Flüssigkeit im Gerät**

- Üben Sie keinen Druck auf die Glasoberfläche des Touchscreens aus.
- Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Gerät gelangt.

## **HINWEIS: Beschädigung der Gehäuse- und Slotsiegel durch längere Einwirkzeit von Desinfektionsmitteln und mechanische Beanspruchung**

- Lassen Sie Desinfektionsmittel nur so lange wie nötig auf die Siegel einwirken.
- Wischen Sie die Siegeloberflächen nur leicht ab.

Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte <https://www.cherry.de/eHealth>.

# Getestete und zugelassene Desinfektionsmittel

Medium	Konzentration	Wirkstofftyp	Hersteller
Isopropylalkohol	Gebrauchsfertig (100 %)	Alkohole	-
Ethanol	Gebrauchsfertig (100 %)	Alkohole	-
Dentavon® Liquid	Gebrauchsfertig (100 %)	Perverbindungen	Schülke & Mayr
Microbac® forte	2 %ige Lösung in Wasser	Quartäre Ammoniumverbindungen	BODE Chemie GmbH (Paul Hartmann AG)
Cidex® OPA	Gebrauchsfertig (100 %)	Aldehyde	Cilag GmbH International (Johnson & Johnson)
Dismozon® plus (Ersatz Incidin® OxyFoam)	0,4 %ige Lösung in Wasser	Perverbindungen	BODE Chemie GmbH (Paul Hartmann AG)
Bacillol® AF	Gebrauchsfertig (100 %)	Alkohole	BODE Chemie GmbH (Paul Hartmann AG)
BiguSept	Gebrauchsfertig (100 %)	Alkohole und Hilfsstoffe	HIMED Medical Products GmbH
OPTISAL® N	1 %ige Lösung in Wasser	Triamine	Dr. Schumacher GmbH