

Geschäftsbereich eHealth/ Service

Anleitung zu CCV Celectronic eHealth-Terminals

CCV Celectronic CARD STAR/medic2 mit CARD STAR/memo3 verbinden/paaren



Zum Betrieb über die Dockingstation des CARD STAR/medic2 für den Dockingbetrieb müssen beide Geräte zunächst miteinander verbunden werden. Um die Verbindung durchzuführen, dürfen **keine** Versichertenkarten im memo3 gespeichert sein.

Für die Verbindung der beiden Terminals ist wie folgt vorzugehen:

CARD STAR/memo3 einschalten

Die Taste **Menü** drücken (Buchstabe C)

Menüpunkt "**Admin-Funktionen**" auswählen

PIN eingeben

Menüpunkt **Docking-Verwaltung** auswählen

memo3 in die Dockingstation des CARD STAR/medic2 einsetzen

Auf dem medic2 die Tasten **F und anschließend 0** drücken

Auf dem Display erscheint: **Funktionsanwahl/ Einstellungen**

Mit der **grünen** Taste bestätigen

Mit der Pfeiltaste unter dem Buchstaben C blättern bis

auf dem Display erscheint: **Einstellungen/ CARD STAR/memo3**

Mit der **grünen** Taste bestätigen

mit der Pfeiltaste unter dem Buchstaben C blättern bis "**verbinden**"

Mit der **grünen** Taste bestätigen

Auf dem Display erscheint die Meldung : "erfolgreich verbunden"

VIA DA VINCI.dialog GmbH

Abt. Service